

Technische Informationen

Generell unterliegen Logopak Reinigungs-und Pflegeprodukte keinem Haltbarkeitsdatum wie Lebensmittel, dennoch kann durch Luftsauerstoff, Feuchtigkeit, Wärme oder Licht ein Alterungsprozess einsetzen.

Um bei der Lagerung von Logopak Reinigungs-und Pflegeprodukte die Alterung so gering wie möglich zu halten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Gebinde müssen original verschlossen sein.
- Temperaturen von 10-20 °C sind optimal. Große Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.
- Die Luft im Lagerraum sollte möglichst trocken und staubfrei sein.
- Die Gebinde dürfen nicht im Freien gelagert werden (Wasser wird durch die sogenannte „Fassatmung“ in die Gebinde gezogen).
- Die Gebinde sind vor Frost zu schützen.

Lagerung von Logopak Reinigungs-und Pflegeprodukte

Bitte beachten Sie, dass die Lagerstätte von chemisch-technischen Produkten gesetzlichen Anforderungen genügen muss. Diese sind z.T. regional unterschiedlich, sodass in dieser Information nicht darauf eingegangen wird.

Verarbeitungshinweise:

- Vor dem Öffnen eines Gebindes ist die Umgebung der Verschlussöffnung zu säubern, damit kein Schmutz in das Gebinde fällt.
- Die Fördergeräte, die in das Gebinde eingebracht werden, müssen sauber sein.
- Angebrochene Gebinde müssen stets mit Originalverschluss wieder verschlossen werden.
- Restentleerte Gebinde sollten sofort entsorgt und nicht für verbrauchte Produkte verwendet werden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.
- Beim Umfüllen von Logopak Reinigungs-und Pflegeprodukte dürfen nur saubere Gefäße verwendet werden.

Bei Einhaltung vorgenannter Punkte gelten folgende Aufbewahrungsfristen für Logopak Reinigungs-und Pflegeprodukte:

- LogoCare 5 Jahre
- LogoClean (Pumpsprays) 3 Jahre
- LogoRemover 2 Jahre

Stand: 12. August 2021

Verantwortlich: After Sales Service Manager

Rückfragen bitte an: TAS@logopak.de